



# LX SERIES


Please Read These Instructions Before Use.

Veuillez Lire Ces Instructions Avant D'utiliser L'appareil.

Lea Estas Instrucciones Antes Del Uso.

**MyBinding**  
*When Image Matters.*

**mybinding.com**  
**1-800-944-4573**



- A. SafeSense® Technology
- B. Paper entry
- C. See safety instructions
- D. Pullout bin
- E. Casters
- F. Disconnect power switch
  - 1. OFF
  - | 2. ON
- G. Control Panel and LEDs

## CAPABILITIES

**Will shred:** Paper, credit cards, staples and paper clips

**Will not shred:** Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper, cardboard, CD/DVDs, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above







**Paper shred size:** Micro-Cut, 5/32 in x 1/2 in (4mm x 12mm)

**Maximum Sheets per pass:**  
LX200 - 12", LX210 - 16", LX220 - 20"

**Maximum Paper entry width:** 9 in. (230mm)

\* 8.5 in. x11 in., 20lb., (75g) paper at 120V/60 Hz, 4.0Amps (LX200), 4.8Amps (LX210), 5.8Amps (LX220); heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Maximum recommended daily usage rates: \*1000 sheets per day, 25 credit cards. Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.

## ⚠ WARNING IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – Read before using!

-  • Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
-  • Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry.
-  • Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (◀) to back out object.
-  • DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE "CANNED AIR" OR "AIR DUSTERS" ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
-  • Sharp edges, DO NOT touch exposed cutting blades under shredder head.
-  • Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- This shredder has a Disconnect Power Switch (F) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) position. This action will stop shredder immediately. Always turn off or unplug when not in use for an extended period of time.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.

## BASIC SHREDDING OPERATION



**LX200**  
**Continuous operation.** Up to 10-minutes maximum.  
**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 10-minutes will trigger 15-minute cool down period.




**LX210**  
**Continuous operation.** Up to 20-minutes maximum.  
**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 20-minutes will trigger 15-minute cool down period.



**LX220**  
**Continuous operation.** Up to 30-minutes maximum.  
**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 30-minutes will trigger 15-minute cool down period.

### PAPER OR CARD



Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position



Align paper/card to center of paper entry. Feed straight into paper entry and release.


## ADVANCED PRODUCT FEATURES



With 5 Responsive Features. The revolutionary fearless shredder lineup that maximizes workplace efficiency and keeps your day in flow.



Energy saving feature shuts down automatically after 2 minutes of no shredding activity. Insert paper, press forward/ reverse or open and close the bin to resume shredding.



### 1. Run Time Indicator:

Light will turn yellow when machine is close to the maximum runtime and switch to red when cool down is needed

### 2. SafeSense® Technology:

Light will turn yellow to alert when system is activated. Machine will turn off after 5 seconds of hands touching the paper entry (open bin or switch power on/off to resume shredding)

### 3. Reverse:

Light will turn green

### 4. Forward:

Light will turn green

### 5. Bin Open:

Light will turn red when bin is pulled out

### 6. Bin Full Indicator:

Light will turn yellow when nearly full and turn red when it needs to be emptied

### 7. Efficiency Meter:

Light will turn blue when powered on and ready. Light will expand green and when optimal shredding zone is reached it will pulse. Once the optimal level is surpassed, the light will turn yellow, then red to prevent feeding too many sheets. If machine jams, the light will turn red and paper will auto reverse.

## PRODUCT MAINTENANCE

### OILING SHREDDER


All micro-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.

### FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE



\*Apply oil across entry

\*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250




Press and hold forward ( > ) 2-3 seconds

### CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present. (Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry).


### TO CLEAN THE SENSORS



Turn off disconnect power switch (O) and unplug the shredder



Locate Auto-start infrared sensor



Dip cotton swab in rubbing alcohol



Using cotton swab, wipe away any contamination from the paper sensors

## TROUBLESHOOTING



**OVERHEAT INDICATOR**



**BIN OPEN**



**BIN FULL**



**SAFESENSE® INDICATOR**



**POWER SWITCH**



**Overheat Indicator:** When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time.

**Bin Open:** The shredder will not run if the bin is open. When illuminated, close the bin to resume shredding.

**Bin Full:** When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36052 (LX200/ LX210), 36053 (LX220).

**SafeSense® Indicator:** If hands are too close to the paper entry, the SafeSense® indicator will illuminate and the shredder will stop shredding. If SafeSense® is active for 5 seconds, the shredder will automatically turn off and the user must open and close the bin or toggle on/off the power switch on the rear.

**Power:** If the machine is not powered, ensure the power switch is in the ON (I) position and the power cord is plugged into both the machine and power outlet.



- A. Technologie SafeSense<sup>MD</sup>
- B. Entrée de papier
- C. Consultez les consignes de sécurité
- D. Contenant amovible
- E. Roulettes
- F. Sectionneur
- 1. ARRÊT
- | 2. MARCHÉ
- G. Panneau de commande et DEL

## CAPACITÉS

**Déchiquettera :** papier, cartes de crédit, agrafes et trombones

**Ne déchiquettera pas :** étiquettes adhésives, papier de formulaire continu, acétates, journaux, carton, CD/DVD, stratifiés, dossiers, radiographies ou plastique autre que ce qui est indiqué plus haut

\* papier de 20 lb (75 g) mesurant 8,5 x 11 po (21,59 x 27,94 cm), à 120 V, 60 Hz, 4,0 A (LX200), 4,8 A (LX210), 5,8 A (LX220); un papier plus lourd, l'humidité et une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Débits recommandés d'utilisation quotidienne maximale : 1 000 feuilles par jour, 25 cartes de crédit. Les déchiquetteuses Fellowes SafeSense<sup>MD</sup> sont conçues pour des milieux résidentiels et de bureau dont la température se situe entre 50 et 80 degrés Fahrenheit (10 et 26 degrés Celsius) et à une humidité relative entre 40 et 80 %.

**Taille de déchiquetage du papier :**

Micro-coupe, 5/32 po x 1/2 po (4mm x 12mm)

**Nombre maximum de feuilles par passage :**

LX200 - 12', LX210 - 16', LX220 - 20'

**Ouverture pour papier d'une largeur maximale de :**

9 po (230mm)

## ⚠ AVERTISSEMENT! IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ — À lire avant d'utiliser!



• Les exigences d'opération, de maintenance et de service sont couvertes dans le manuel d'instructions. Veuillez lire tout le manuel d'instructions avant de faire fonctionner les déchiquetteuses.

• Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains éloignées de l'entrée de papier.

• Gardez les corps étrangers – gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc. – loin des entrées de la déchiquetteuse. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, enclenchez la Marche arrière (◀) pour sortir l'objet.

• NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiquetteuse. NE PAS UTILISER « DAIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUETEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures

• Arêtes coupantes. NE PAS toucher les lames de coupe mises à nu sous la tête de destruction.

• N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ne démontez pas la déchiquetteuse. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité de celle-ci.

• Cette déchiquetteuse est dotée d'un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (G) qui doit être en position MARCHÉ (|) pour faire fonctionner la déchiquetteuse. En cas d'urgence, mettez l'interrupteur en position d'ARRÊT (○). Cela arrêtera immédiatement la déchiquetteuse. Toujours éteindre ou débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

• La déchiquetteuse doit être branchée dans une prise murale ou une prise femelle correctement mise à la terre dont la tension et l'intensité correspondent à celles indiquées sur l'étiquette. La prise murale ou la prise femelle mise à la terre doit être installée près de l'équipement et facile d'accès. Les convertisseurs d'énergie, les transformateurs ou les rallonges ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.

• DANGER D'INCENDIE – NE déchiquetez PAS les cartes de souhaits avec piles ou puces sonores.

• Réservé à une utilisation intérieure.

• Débranchez la déchiquetteuse avant de la nettoyer ou de la réparer.

## OPÉRATION DE DÉCHIQUETAGE DE BASE



### LX200

**Opération continue :** jusqu'à 10 minutes maximum.

**REMARQUE :** la déchiquetteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 10 minutes déclenche une période de refroidissement de 15 minutes.



### LX210

**Opération continue :** jusqu'à 20 minutes maximum.

**REMARQUE :** la déchiquetteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 20 minutes déclenche une période de refroidissement de 15 minutes.




### LX220

**Opération continue :** jusqu'à 30 minutes maximum.

**REMARQUE :** la déchiquetteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 30 minutes déclenche une période de refroidissement de 15 minutes.

### PAPIER OU CARTE



Branchez et placez le sectionneur en position MARCHÉ (|)



Alignez le papier/la carte avec le centre de l'ouverture pour papier. Insérez le papier bien droit dans l'ouverture pour papier et lâchez-le.


# FONCTIONS AVANCÉES DE LA DÉCHIQUETEUSE



Avec 5 fonctions réactives. La gamme révolutionnaire de déchiqueteuses qui optimise l'efficacité sur votre lieu de travail et qui vous permet d'être plus productif.



La fonction d'économies d'énergie arrête l'appareil automatiquement après 2 minutes sans activité de déchiquetage. Insérer le papier, appuyer marche avant/marche arrière ou ouvrir et fermer le récipient pour continuer le déchiquetage.



- Indicateur de durée de fonctionnement :** le voyant jaune lorsque la durée de fonctionnement maximale de la machine est presque atteinte et passe au rouge lorsqu'un refroidissement est nécessaire
- Technologie SafeSense® :** le voyant devient jaune pour indiquer que le système est activé. La machine s'éteint 5 secondes après que les mains ont touché l'ouverture pour le papier (ouvrir le bac ou éteindre puis rallumer l'appareil pour poursuivre le déchiquetage).
- Marche arrière :** le voyant passe au vert
- Marche avant :** le voyant passe au vert


- Bac ouvert :** le voyant passe au rouge lorsque le bac est sorti
- Indicateur de bac plein :** le voyant passe au jaune lorsqu'il est presque plein et au rouge lorsqu'il doit être vidé
- Compteur d'efficacité :** le voyant devient bleu lorsque la déchiqueteuse est allumée et prête. Le voyant passe au vert, et lorsque la zone de déchiquetage optimale est atteinte, il clignote. Lorsque le niveau optimal est dépassé, le voyant passe au jaune puis au rouge afin d'éviter d'insérer trop de feuilles. En cas de blocage, le voyant passe au rouge et le papier repart en marche arrière automatiquement.

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL

### LUBRIFICATION DE LA DÉCHIQUETEUSE


Toutes les déchiqueteuses à micro-coupe ont besoin d'huile pour une performance de pointe. Si l'appareil n'est pas lubrifié, il pourrait avoir une capacité de déchiquetage réduite et émettre du bruit pendant le déchiquetage pour éventuellement s'arrêter. Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons de lubrifier la déchiqueteuse chaque fois que vous videz le contenant de déchets.

### SUIVEZ LA PROCÉDURE DE LUBRIFICATION PLUS BAS ET RÉPÉTEZ-LA DEUX FOIS



1 Appliquez de l'huile le long de l'entrée

2 Utilisez seulement une huile végétale à longue buse qui n'est pas en aérosol telle que Fellowes 35250




2 Enfoncez et maintenez la touche de marche avant (>) enfoncée pendant 2 à 3 secondes

### NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGES DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection de papier sont conçus pour un fonctionnement sans entretien. Par contre, les capteurs se bloquent parfois à cause de la poussière de papier et alors le moteur fonctionnera même sans papier. (Remarque : deux capteurs de détection de papier se trouvent au centre de l'entrée de papier).


### POUR NETTOYER LES CAPTEURS




1 Éteignez l'interrupteur d'alimentation (O) et débranchez la déchiqueteuse



2 Trouvez le capteur infrarouge de démarrage automatique



3 Trempez une tige de coton dans de l'alcool à friction



4 Utilisez la tige pour essuyer toute contamination des capteurs de papier

## DÉPANNAGE



**VOYANT DE SURCHAUFFE**



**CONTENANT OUVERT**



**CONTENANT PLEIN**



**VOYANT SAFESENSE<sup>MD</sup>**



**INTERRUPTEUR**



**Voyant de surchauffe :** Lorsque le voyant de surchauffe s'allume, la déchiqueteuse a dépassé sa température de fonctionnement maximum et doit refroidir. Ce voyant restera allumé et la déchiqueteuse ne fonctionnera pas pendant tout le temps de récupération.

**Contenant ouvert :** La déchiqueteuse ne fonctionnera pas si le contenant est ouvert. Lorsque le voyant s'allume, fermez le contenant pour recommencer à déchiqueter.

**Contenant plein :** Lorsque le voyant s'allume, le contenant de la déchiqueteuse est plein et doit être vidé. Utilisez un sac à déchets Fellowes 36052 (LX200/LX210), 36053 (LX220).

**Voyant SafeSense<sup>MD</sup> :** Lorsque les mains sont trop près de l'entrée de papier, le voyant SafeSense<sup>MD</sup> s'allume et la déchiqueteuse cesse de déchiqueter. Si SafeSense<sup>MD</sup> reste activé pendant 5 secondes, la déchiqueteuse s'éteint automatiquement et l'utilisateur doit appuyer la touche de courant sur le panneau de commande pour reprendre le déchiquetage.

**Alimentation :** si la machine n'est pas sous tension, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position ON (I) et que le cordon d'alimentation est branché à la fois à la machine et à la prise de courant.



- A. Tecnología SafeSense®
- B. Entrada del papel
- C. Consulte las instrucciones de seguridad
- D. Papelera extraíble
- E. Rueditas
- F. Interruptor de desconexión de la energía
  - 1. APAGADO
  - I 2. ENCENDIDO
- G. Panel de control e indicadores luminosos

## FUNCIONES

**Se tritura:** papel, tarjetas de crédito, grapas y sujetapapeles

**No se tritura:** etiquetas adhesivas, papel de formularios continuos, transparencias, periódicos, cartón, CD/DVD, laminados, carpetas de archivos, radiografías ni plástico, a excepción de los mencionados anteriormente

78,5 pulg. x 11 pulg. (21,59 cm x 27,94 cm), 20 lb. (75 g/m) de papel a 120 V~/60 Hz/4,0 A (LX200), 4,8 A (LX210), 5,8 A (LX220); si el papel es más pesado, está húmedo o se aplica un voltaje diferente al nominal, la capacidad puede disminuir. Frecuencia máxima de uso diario recomendado: 1000 hojas por día, 25 tarjetas de crédito. Las trituradoras SafeSense® de Fellowes están diseñadas para funcionar en el hogar y la oficina, en ambientes con temperaturas de 50 a 80 °F (10 a 26 °C) y 40 a 80 % de humedad relativa.

**Tamaño de corte del papel:**

Microcorte, 5/32 pulg. x 1/2 pulg. (4 mm x 12 mm)

**Número máximo de hojas por pasada:**

LX200 - 12", LX210 - 16", LX220 - 20"

**Ancho máximo de entrada de papel:** 9 pulg. (230 mm)

## ⚠️ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: – ¡Léalas antes de usar la máquina!

- Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio se cubren en el manual de instrucciones. Lea dicho manual en su totalidad antes de operar las trituradoras.
- Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la trituradora en Retroceso (◀) para retirar el objeto.
- NO utilice productos en aerosol, lubricantes derivados de petróleo o en aerosol, sobre o cerca de la trituradora. NO UTILICE "AIRE COMPRIMIDO" ni "AEROSOL PARA QUITAR EL POLVO" SOBRE LA TRITURADORA. Los vapores que emanan de lubricantes derivados de petróleo o propulsores pueden entrar.
- Bordes afilados. NO toque las cuchillas de corte expuestas debajo del cabezal de la trituradora.
- No utilice la trituradora si está dañada o defectuosa. No desarme la trituradora. No coloque la trituradora cerca ni sobre una fuente de calor o agua.
- Esta trituradora posee un Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (G) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (I) para operar la unidad. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta acción detendrá la trituradora de inmediato. Siempre apague o desconecte la trituradora si no va usarla por un periodo de tiempo prolongado.
- La trituradora debe enchufarse en una toma o enchufe de pared con descarga a tierra que tenga el voltaje y amperaje que se indican en la etiqueta. La toma o enchufe con descarga a tierra debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables prolongadores.
- RIESGO DE INCENDIO – NO triture tarjetas de salud con chips de sonido o baterías.
- Este producto debe ser utilizado en áreas cubiertas únicamente.
- Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA TRITURADORA



### LX200

**Funcionamiento continuo.** hasta un máximo de 10 minutos  
**NOTA:** la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento ininterrumpido durante más de 10 minutos activará el periodo de enfriamiento de 15 minutos.



### LX210

**Funcionamiento continuo.** hasta un máximo de 20 minutos  
**NOTA:** la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento ininterrumpido durante más de 20 minutos activará el periodo de enfriamiento de 15 minutos.




### LX220

**Funcionamiento continuo.** hasta un máximo de 30 minutos  
**NOTA:** la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento ininterrumpido durante más de 30 minutos activará el periodo de enfriamiento de 15 minutos.

### PAPIER OU TARJETA



Enchufe la trituradora y coloque el interruptor de desconexión de la energía en la posición de ENCENDIDO (I)



Alinee el papel/tarjeta con el centro de la entrada de papel. Alimente directamente en la entrada del papel y suelte


## CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL PRODUCTO



Con 5 funciones de respuesta. La revolucionaria línea de audaces trituradoras que maximiza la eficiencia en el lugar de trabajo y lo ayuda a trabajar sin complicaciones día a día.



La función de ahorro de energía apaga la máquina automáticamente tras 2 minutos sin actividad de trituración. Inserte el papel, presione adelante/atrás o abra y cierre la bandeja para continuar con la trituración.



### 1. Indicador de tiempo de ejecución:

la luz se volverá amarilla cuando el equipo esté por llegar al tiempo de ejecución máximo y cambiará a rojo cuando tenga que enfriarse

### 2. Tecnología SafeSense®

la luz se volverá amarilla para alertar que el sistema está activado. El equipo se apagará 5 segundos después de que las manos toquen la entrada de papel (abrir la bandeja o encender/apagar para reanudar la trituración)

### 3. Retroceso:

la luz se volverá verde

### 4. Avance:

la luz se volverá verde

### 5. Bandeja abierta:

la luz se volverá roja cuando se extraiga la bandeja

### 6. Indicador de contenedor lleno:

la luz se volverá amarilla cuando esté casi llena y se volverá roja cuando sea necesario vaciarla

### 7. Medidor de eficiencia:

la luz se volverá azul cuando el equipo esté encendido y listo. La luz verde se hará más grande y, cuando se alcance la zona de trituración óptima, se encenderá de manera intermitente. Una vez que se supere el nivel óptimo, la luz se volverá amarilla y luego roja para evitar que se alimenten demasiadas hojas. Si el equipo se atasca, la luz se pondrá roja y el papel retrocederá automáticamente.

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

### ACEITADO DE LA TRITURADORA

Todas las trituradoras de microcorte necesitan aceite para brindar un máximo rendimiento. Si no se aceita la trituradora, se puede reducir la capacidad de hojas, pueden aparecer ruidos molestos al triturar y, en última instancia, es posible que deje de funcionar. Para evitar estos problemas, le recomendamos aceitar la trituradora cada vez que vacíe la papelera.

### REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ACEITADO Y REPÍTALO DOS VECES



\* Aplique aceite en la entrada

\* Use solo aceite vegetal que no sea en aerosol en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes 35250




Mantenga presionado avance (>) durante 2-3 segundos

### LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present. (Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry).


### PARA LIMPIAR LOS SENSORES



Apague el interruptor de desconexión (O) y desenchufe la trituradora



Ubique el sensor infrarrojo de inicio automático



Sumerja un hisopo en alcohol isopropílico



Con el hisopo, elimine la suciedad de los sensores de papel

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



**INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO**

**Indicador de sobrecalentamiento:** cuando el indicador de sobrecalentamiento se ilumina, la trituradora ha superado su temperatura máxima de funcionamiento y requiere un período de enfriamiento. Este indicador permanecerá iluminado y la trituradora no funcionará durante el período de recuperación.

**Papelera abierta:** la trituradora no funcionará si la papelera está abierta. Cuando esté iluminado, cierre la papelera para reanudar el proceso de trituración.

**Papelera llena:** cuando esté iluminado, indicará que la papelera está llena y deberá vaciarla. Use una bolsa de residuos 36052 (LX200/LX210), 36053 (LX220).



**PAPELERA ABIERTA**



**PAPELERA LLENA**



**INDICADOR SAFESENSE®**



**INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN**

**Indicador SafeSense®:** si las manos están demasiado cerca de la entrada de papel, el indicador SafeSense® se iluminará y la trituradora se detendrá. Si SafeSense® se activa durante 5 segundos, la trituradora se apagará automáticamente y el usuario deberá presionar el botón de encendido en el panel de control para reanudar el proceso de trituración.

**Alimentación:** si el equipo no está encendido, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición de ENCENDIDO (I) y que el cable de corriente esté enchufado, tanto en el equipo como en el tomacorriente.

---

## LIMITED PRODUCT WARRANTY

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 7 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

---

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont libres de tout vice de matériau et de fabrication et offre service et soutien pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 7 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, ne pas se conformer aux normes d'usage du produit, l'utilisation de la déchiqueteuse avec un courant inapproprié (autre qu'indiqué sur l'étiquette) ou une réparation interdite. Fellowes se réserve le droit de facturer aux consommateurs tous coûts supplémentaires

encourus par Fellowes pour fournir des pièces ou les services à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue à l'origine par un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter votre concessionnaire.

---

## GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 7 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación de la trituradora usando una fuente de energía indebida (distinta a la que se indica en la etiqueta), o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el derecho a cobrar a los

consumidores los costos adicionales en que incurra Fellowes para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente la trituradora. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.



### CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

United States: 1-800-955-0959

Canada: 1-800-665-4339

Mexico: 001-800-514-9057



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)